

Günter & Hauer

- Bedienungsanleitung
- Instruction manual
- Istruzioni di montaggio e d'uso
- Prescriptions de montage et mode d'emploi
- Manual de instructiuni
- Instrukcja obsługi i montażu
- Predpis učbenik
- Керівництво користувача

Einbau-Gasbackofen Вбудована Газова Духова Шафа

MODEL:

EOG603B



MODEL:

EOG603B

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ



Перед тим як встановити прилад та розпочати ним користуватися, просимо Вас уважно прочитати інструкцію з користування.

Дуже важливо, щоб інструкція зберігалася разом з приладом, щоб її можна було відкрити при виникненні питань.

Даний прилад повинен використовуватися тільки для цілей, для яких він призначений, тобто для приготування їжі в домашніх умовах.

Користування даним виробом дозволено тільки дорослим. Переконайтесь, що діти не чіпають органи управління та не грають з приладом.

Прилад заборонено використовувати дітям та особам, чиї сенсорні, розумові або фізичні здібності, а також недостатній досвід або незнання приладу не дозволяють використовувати його в умовах безпеки без нагляду або без вказівок відповідальної особи, яка забезпечує правильне використання приладу.

Встановлення цієї духової шафи повинно виконуватись тільки кваліфікованим фахівцем. Спеціаліст з установки несе відповідальність за підключення виробу до мережі змінного струму у відповідності з існуючими правилами техніки безпеки.

Цей прилад відповідає наступним директивам ЕС:

- 2006/95 (Директива по низькій напрузі);
- 89/336 (Директива по ЕМС);
- 93/68 (загальна директива);
- з наступними змінами.



Цей прилад відповідає Директиві EC 2002/96/CE

Спеціальний знак, який зображає перекреслений сміттєвий контейнер, означає, що цей прилад повинен бути утилізований окремо від побутових відходів відповідно до існуючих норм. Ви допоможете уникнути негативних наслідків для навколошнього середовища і здоров'я людей, які можуть бути викликані неправильною переробкою по закінченні терміну служби. Утилізація приладу повинна проводитися відповідно до чинного природоохоронного законодавства та правил утилізації відходів. Для отримання більш докладної інформації з вторинної переробки цього приладу слід звертатися у відповідне відомство (департамент екології та охорони навколошнього середовища), в службу очищення або в магазин, де Ви придбали прилад.

Виробник не несе відповідальності за збиток, що виник внаслідок неправильної установки приладу, а також при порушеннях правил експлуатації або використання його не за призначенням.

MODEL:

EOG603B



Підключення цього виробу до мережі змінного струму повинно виконуватися тільки технічним персоналом, що має спеціальну ліцензію.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Якщо духовна шафа була пошкоджена при транспортуванні, не підключайте її.
- Ремонт повинен проводитися тільки кваліфікованим технічним персоналом. Ремонт, що виконується людьми, що не мають необхідної кваліфікації, може привести до небезпеки для Вас та інших людей.
- Якщо Ваша духовна шафа потребує ремонту, зв'яжіться з сервісним центром або з Вашим дилером.
- Заміна кабелю повинна проводитися тільки кваліфікованим фахівцем.
- Якщо електричний кабель має пошкодження, його необхідно замінити.
- Не допускайте дотику електричних виводів або кабелів до духової шафи.
- Духова шафа повинна підключатися до мережі змінного струму за допомогою відповідного автоматичного вимикача або запобіжника. Ніколи не використовуйте перехідні штепсельні колодки, адаптери або подовжувачі.
- При проведенні ремонту або чищення електророживлення виробу повинно бути відключено.
- Будьте обережні при включені електроприладів в розетку, які розташовані поруч з духовою шафою.

УВАГА! Перед заміною електролампи відключіть електророживлення духової шафи, щоб уникнути ураження електричним струмом.

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте темні, чорні, покриті силіконом або емаллю, дека, які добре проводять тепло.
- Попередній розігрів духовки потрібен тільки в тому випадку, якщо це вказано в рецепті або в таблицях приготування.
- При тривалому приготуванні можна вимкнути духовку приблизно за 10 хвилин до кінця приготування і тим самим заощадити електроенергію, використавши залишкове тепло.
- Завжди тримайтесь на відстані від духової шафи при відкритті її дверцят під час приготування їжі або по його закінченні, щоб дати можливість вийти надлишкам пара або тепла.
- Усі речі необхідно правильно вставляти у бокові напрямні.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

MODEL:

EOG603B

- Відкриваючи дверцята духовки під час і після закінчення приготування їжі прийміть заходи безпеки, щоб не обшпаритися потоком гарячого повітря, що виходить з камери.
- Ця духовна шафа призначена тільки для приготування їжі в домашніх умовах.
- Під час використання внутрішні поверхні стають гарячими і можуть викликати опіки. Не торкайтесь нагрівальних елементів або внутрішніх поверхонь духової шафи до тих пір, поки вони не охолонуть.
- Ніколи не зберігайте займисті матеріали в духовій шафі.
- Поверхні духової шафи стають гарячими під час її роботи з високою температурою і залишаються гарячими протягом тривалого періоду часу.
- Будьте обережні при приготуванні страв, що містять алкоголь, він може випаровуватися при високих температурах. Ці пари можуть спалахнути при контакті з гарячими елементами духової шафи.
- Для Вашої безпеки не використовуйте пристрой, що використовують струмінь води або пари високого тиску для очищення.
- При використанні духової шафи діти повинні перебувати на безпечній відстані.
- Заморожені страви, такі як піца, необхідно готувати на великій решітці для гриля. При використанні піддону для випікання, може відбутися його деформація через велику різницю температур.
- Не наливайте воду на дно духовки, коли вона гаряча. Це може викликати пошкодження емальованої поверхні.
- Під час приготування їжі дверцята духової шафи повинні бути закриті.
- Не кладіть ніякі предмети на дно духової шафи і не покривайте ніякі ділянки духової шафи алюмінієвою фольгою під час приготування їжі. Це може привести до пошкодження емальованої поверхні і псування продуктів, які готуються, через сильну концентрацію тепла.
- Фруктові соки можуть залишити плями, які не змиються з алюмінієвих поверхонь духової шафи.
- Не розміщуйте посуд на відкриті дверцята духової шафи.
- Цей виріб не призначений для використання малолітніми дітьми або пристарілими без відповідного спостереження з боку дорослих для того, щоб забезпечити використання ними приладу безпечним чином.
- Батьки повинні стежити за тим, щоб діти не гралися з духовкою.
- Внесення будь-яких змін в конструкцію або технічні характеристики даного приладу - небезпечно для життя.

МОНТАЖ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

MODEL:

EOG603B

- Всі газові та електричні підключення повинні проводитися кваліфікованим фахівцем.
- Переконайтесь, що навколо приладу є достатня вентиляція.
- Дані про підвід газу наведені на табличці з технічними даними.
- Даний прилад не з'єднується з витяжним пристроєм, що видаляє продукти горіння. Переконайтесь, що підключення приладу проводиться відповідно до діючих правил. Приділіть особливу увагу забезпеченням належної вентиляції.

ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ

Духовка повинна встановлюватися і використовуватися в приміщеннях з постійною вентиляцією, для цього необхідно, щоб дотримувалися наступні вимоги:

- Приміщення повинно мати вентиляційну систему, достатню для видалення продуктів згоряння. Це може бути витяжка або електричний вентилятор, які необхідно включати при роботі духовки (див. рисунок нижче).
- Для належного згоряння в приміщенні має надходити свіже повітря. Для правильного згоряння необхідно забезпечити потік повітря не менше $2 \text{ м}^3/\text{год}$ на кожен кіловат потужності встановленого обладнання. Повітря може надходити прямо з вулиці через трубу, конструкція якої не допускає засмічення.

Нижче наведені варіанти перетину вентиляційної труби в залежності від об'єму приміщення, в якому встановлюється духовка.

Об'єм приміщення, м^3	Перетин вентиляційної труби, см^2
менше 5	110
5-10	не менше 50
більше 11	не вимагається



Також повітря може надходити з суміжних кімнат (крім спалень і пожежонебезпечних приміщень), якщо вони мають подібну приплівну трубу і конструкція дверей забезпечує вільний прохід повітря (рис. 3).

в) При тривалій роботі духовки може знадобитися додаткова вентиляція, наприклад, відкрите вікно або наявність кондиціонера.

MODEL:**EOG603B**

г) Зріджений газ важкий за повітря, і тому накопичується внизу. Приміщення, в яких встановлюються балони зі зрідженим газом, повинні бути оснащені зовнішньою вентиляцією, щоб через неї міг йти газ у разі витоку.

Не можна встановлювати і зберігати балони з газом у приміщеннях, розташованих нижче рівня підлоги (в підвалих і напівпідвалих).

Рекомендуємо тримати в кухні тільки використовуваний балон і встановлювати його подалі від джерел тепла (духовок, камінів, печей тощо), здатних нагріти балон до температури вище 50 ° С.

**Рис. 3**

УСТАНОВКА ВБУДОВАНОЇ ДУХОВОЇ ШАФИ

Основною умовою правильної установки вбудованої духової шафи є забезпечення належної циркуляції повітря навколо неї. Щоб виконати цю умову наведені габаритні розміри кухонних меблів (тумба під стільницею або колонка), куди може бути встановлена духовка.

Для забезпечення необхідної вентиляції духовки рекомендується зняти задню стінку з модуля кухонних меблів.

Панелі суміжних кухонних меблів повинні бути зроблені з вогнетривких матеріалів. Зокрема меблі з дерев'яним клейовим облицюванням мають бути стійкими до нагрівання до 100 ° С.

Для запобігання можливого контакту з деталями, що перебувають під напругою, необхідно виключити доступ до них без застосування інструменту.



MODEL:**EOG603B**

РОЗМІРИ ДУХОВКИ І НІШІ ДЛЯ ВБУДОВУВАННЯ

Духова шафа може бути встановлена в стандартний отвір, як під стільницею, так і в колоні.

Перш ніж приступати до монтажу, переконайтесь, що ніша в кухонних меблях, призначена для установки Вашої духовової шафи, відповідає розмірам, представленим на рисунку.

Якщо духовна шафа встановлюється в безпосередній близькості від електроприладів, що знаходяться на кухні, потрібно переконатися, що вони не заважають один одному.




MODEL:**EOG603B**

Дотичні з духовою шафою поверхні кухонних меблів повинні витримувати температуру нагрівання до 100 ° С. В іншому випадку вони можуть бути пошкоджені або деформовані через високу температуру. Для меблів, які не пристосовані до таких температур, ми рекомендуємо Вам перед монтажем встановити на стінки корпусу меблів захисні теплоізоляючі накладки.

Ці захисні накладки можуть бути замовлені і придбані Вами в організаціях, що займаються продажами і установками кухонь.

- Перед першим включенням переконайтесь, що всі захисні плівки, використовувані при транспортуванні пристрою, видалені.
- Перед монтажем приладу в області духовки рекомендується усунути задню стінку кухонної шафи для забезпечення постійної вентиляції.
- Якщо Ви вирішили залишити задню стінку, то для запобігання можливих пошкоджень і перегріву, має бути забезпечений зазор позаду духовки між духовкою і задньою стінкою кухонних меблів, мінімум 30 мм.
- Кухонна шафа, в яку вбудовується духовка, обов'язково повинна бути стійко зафіксована, наприклад, з'єднана з сусідніми шафами.
- Кріплення духової шафи до меблів здійснюється чотирма гвинтами, розташованими в спеціальних отворах фронтальної рамки. Під час прикручування не затягуйте гвинти надто турбально, тому що можна пошкодити стінки кухонної шафи і емаль на духовці.
- Будьте обережні при установці духової шафи в проріз і не користуйтесь дверцятами в якості важеля.



- Вирівняйте кухонну шафу за допомогою рівня.
- Засуньте духовку в монтажний отвір настільки, щоб гвинти, вставлені в отвори рамки духовки, вперлися в бічні стінки шафи.

УВАГА! Переносити і утримувати духовку за ручку дверцят забороняється. Ручка дверцят не розрахована на вагу пристаду, може зламатися і пошкодити дверцята духовки!


MODEL:

EOG603B

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ГАЗОВОЇ МАГІСТРАЛІ


Газове обладнання підключається виключно представником державної газової служби! Використання гнучких гумових шлангів не допускається!

Переконайтесь, що ні патрубок, ні труба подачі газу не будуть перетиснуті, коли духовка стане на місце.



Газовий патрубок знаходитьться у верхній частині духовки, прямо за панеллю керування.

Підключення до газової магістралі:
 1 . Трохи вставте духову шафу в нишу (приблизно на 30 см) і працюйте з патрубком зверху. Підключення можна виконати, діючи відповідно однієї з таких процедур:




A) підключення через гнучку металеву трубу (максимальна довжина до 2м) – нагвинтіть трубу подачі газу на патрубок (1/2"), вставивши між трубою і основою патрубка прокладку з комплекту поставки духовкої шафи;
 B) підключення через жорстку металеву трубу (м'яка мідь - мін. діаметр: 8 мм) - вставте мідну трубу в патрубок після установки відповідної гайки і наконечника - оливи на мідну трубу за допомогою переходника (у комплект постачання не входить).



2 . Затягніть гайки ключем 22. Робіть це обережно, щоб не зрушити патрубок з місця і не докласти небажані навантаження на систему подачі газу в приладі.
 3 . Повністю вставте в поглиблення і зафіксуйте наконечник, як описано у відповідному розділі.
 4 . Перевірте герметичність з'єднання за допомогою розчину для визначення витоку газу.
 Ні в якому разі не застосовуйте для перевірки герметичності відкрите полум'я!

MODEL:**EOG603B**

Якщо над духовкою встановлюється газова робоча поверхня, підключення до газу проводиться роздільно. І робоча поверхня і духовка повинні мати свій кран подачі газу.



НАСТРОЙКА ДУХОВКИ НА ІНШИЙ ТИП ГАЗУ


Для того щоб підготувати духовку до роботи з іншим типом газу, що відрізняється від заводської настройки (див. маркування), виконайте наступне:

а) Заміна жиклера пальника духовки:


- Відкрийте повністю дверцята духовки;
- Висуньте і видаліть нижній піддон;
- Відкрутіть гвинт, що кріпить пальник, і зніміть його;
- Спеціальним торцевим ключем для жиклерів або 7мм торцевим ключем відгиніть жиклер пальника духовки і замініть його відповідним для нового типу газу.

Будьте уважні, щоб не пошкодити дроти свічки розпалу й термопари;

- Зберіть всі деталі в зворотному порядку.



Регулювання надходження повітря в пальник духовки не потрібне.




MODEL:

EOG603B

РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОГО ПОЛУМ'Я ПАЛЬНИКА В ДУХОВЦІ

Запаліть пальник духовки як описано в пункті «Ручка управління температурою духовки»;

- Прогрійте духовку протягом, приблизно, 10 хвилин, встановивши ручку управління температурою духовки в положення **Max**;
- Встановіть ручку управління температурою духовки в положення **Min**;
- Злегка потягніть ручку управління температурою духовки на себе і зніміть її;
- Через отвір, розташований лівіше стрижня ручки управління температурою духовки, регулювальним гвинтом (G) за допомогою викрутки відрегулюйте полум'я до малого, але стійкого горіння (полум'я можна бачити через отвори в дні духовки);



УВАГА!

У разі використання балонного газу (G30) регулювальний гвинт повинен бути закручений повністю

При переобладнанні з природного газу тиском 20 мбар на зріджений нафтовий газ (LPG) закрутіть регулювальний гвинт до упору.

При переобладнанні зі зрідженого нафтового газу (LPG) на природний газ тиском 20 мбар відкрутіть гвинт обвідного клапана приблизно на 1/2 оборота.

При переобладнанні з природного газу тиском 20 мбар на природний газ тиском 13 мбар відкрутіть обвідного клапана приблизно на 1/4 обороту.

При переобладнанні зі зрідженого нафтового газу (LPG) на природний газ тиском 13 мбар відкрутіть гвинт обвідного клапана приблизно на 3/4 обороту.

Упевнітесь, що при швидкому повороті рукоятки від Max до Min і при швидкому відкриванні та закриванні дверцят полум'я не гасне.

Якщо полум'я гасне, повторіть всю процедуру регулювання, з метою забезпечення стійкості невеликого полум'я по всій протяжності пальника.

ТИП ГАЗУ	МАГІСТРАЛЬНИЙ ГАЗ (G20)	БАЛОННИЙ ГАЗ (30G)
тиск на вході в газову духовку, мбар	18-20	28-30
жиклери духовки, мм	0,94	0,65
жиклери гриля, мм	1,06	0,65

MODEL:**EOG603B**

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

До підключення виробу до електромережі, будь ласка, переконайтесь, що:


- Головний запобіжник і домашня електропроводка здатні витримати максимальну потужність духової шафи.
- Електропроводка у вашому будинку має ефективне заземлення, відповідне діючим нормам і правилам.
- Після установки духової шафи забезпечується зручний доступ до розетки або багатополюсного розмикача.

Кабель живлення (без вилки) йде в комплекті з духовкою.

Якщо ви вирішили замінити його (за допомогою кваліфікованого фахівця), використовуйте схему підключення нижче.

Кабель живлення і вилка повинні бути підключенні до електробезпечної розетки (230 В~, 50 Гц).

Якщо духовна шафа підключається до мережі без використання штепсельної вилки або вона недоступна, то в цьому випадку між духовою шафою і кабелем живлення необхідно встановити багатополюсний розмикач (запобіжники, мережевий переривник). Цей розмикач ні в одній точці не повинен переривати дріт заземлення. З'єднувальний кабель повинен бути прокладений таким чином, щоб він не міг нагрітися до температури 50°C.




У комплекті з духовкою йде мережевий шнур без вилки. Якщо Ви бажаєте замінити його, то повинен використовуватися спеціальний кабель відповідного перерізу (мін. 1,5 мм x 3), який Ви можете придбати в сервісному центрі або спеціалізованих магазинах.

ЗАМІНА ЛАМПИ

Перед заміною лампи освітлення духовки обов'язково відключіть прилад від електромережі, знявши запобіжник або вимкнувши основний вимикач, так як патрон лампочки знаходитьться під напругою!

Електрична лампочка є видатковим матеріалом, гарантія на неї не поширюється. Для заміни вам буде потрібно лампочка розжарювання з наступними параметрами : E14 , 230В, 25Вт , 300°C.




Відкрутіть скляну кришку проти годинникової стрілки, замініть лампочку новою з аналогічними характеристиками. Потім встановіть скляну кришку на місце і затягніть.

Розташування лампи у Вашій духовці і на рисунку може відрізнятися.

ОПИС ВИРОБУ



MODEL:

EOG603B



1. Управління температурою, кнопка розпалу і вмикання грилю.
2. Вентиляційні отвори для вентилятора охолодження.
3. Верхній нагрівальний елемент (газовий гриль).
4. Лампочки освітлення духовової шафи.
5. Вентилятор духовової шафи (конвекція).
6. Напрямні для дек і решіток гриля (знімні або штампованиі залежно від моделі)
7. Нижній газовий нагрівальний елемент.
8. Ручки перемикання режимів електричного гриля і рожна.
9. Таймер зворотного відліку часу (лише звукове сповіщення).
10. Деко
11. Рожен (в комплекті рожен з вилками, рама і захват)
12. Глибоке деко або звичайне деко (залежно від моделі)
13. Решітки для гриля
14. Дверцята духовки
15. Ручка дверцят

ПРИЛАДДЯ ДУХОВОЇ ШАФИ:



Решітка для гриля

Ручка для гриля та деко

MODEL:**EOG603B**

ВИКОРИСТАННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВКЛЮЧЕННЯМ ДУХОВКИ

Для транспортування пристрій було захищено від пошкоджень упаковкою. Після видалення упаковки, просимо вас позбутися її частин способом, який не завдасть шкоди навколошньому середовищу. Всі матеріали, використані для виготовлення упаковки, нешкідливі, на 100% підлягають переробці.


УВАГА! До пакувальних матеріалів (поліетиленові пакети, шматки пінопласту і т.п.) в процесі розпакування не можна підпускати дітей.

Вийміть всі приладдя з духовки та помийте їх теплою водою і засобом для ручного миття посуду. Не використовуйте абразивні чистячі засоби і губки.


Перед першим використанням рекомендується прожарити духовку, щоб видалити всі виробничі забруднення і захисні покриття. Для цього включіть порожню духовку при максимальній температурі на 30 хвилин.

У цей час може з'явитися специфічний запах. Це абсолютно нормальне явище. Воно викликане згорянням залишків заводського виробництва. Необхідно добре провітрити приміщення.


ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ



Управління температурою



Таймер



Вибір функції

ТАЙМЕР ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ

Після закінчення встановленого часу таймер подає звуковий сигнал. Максимальний час установки таймера становить 60 хвилин. Поверніть рукоятку таймера в положення максимального проміжку часу, потім поверніть його назад на потрібний час.

Таймер зворотного відліку жодним чином не впливає на роботу духової шафи і не може зупиняти подачу газу! Робіть це самостійно.


ЗАПОБІЖНА ТЕРМОПАРА ДУХОВОЇ ШАФИ

Газова духовка обладнана термопарою; в разі якщо з якої-небудь причини полум'я пальника згасне, вона перерве подачу газу.

MODEL:

EOG603B

РУЧКА УПРАВЛІННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ ДУХОВКИ



Дана ручка використовується для управління подачею газу в нижньому

пальнику духовки і включенням газового гриля . При повороті ручки проти годинникової стрілки від положення «Min» до положення «Max» плавно змінюється подача газу в пальник духовки і, як наслідок, змінюється температура в духовці. Зразкові значення температури для відповідних положень ручки наведені на шкалі, розташованій навколо ручки управління температурою духовки.

ВКЛЮЧЕННЯ ГАЗОВОГО ГРИЛЯ

При повороті ручки за годинниковою стрілкою до фіксованого положення здійснюється подача постійного потоку газу в пальник газового гриля. У даному випадку при горінні газового гриля температура не регулюється. Конструкція системи розподілу газу, керована даної ручкою, не дозволяє одночасно використовувати пальник духовки і пальник газового гриля.

У цьому положенні ручки управління температурою духовки включається подача газу на пальник тільки на гриля, що знаходиться у верхній частині духовки, вище якої в духовці розташований відбивач теплової енергії. Способи приготування їжі із застосуванням газового гриля такі ж, як і з застосуванням гриля електричного. Відмінність полягає лише в тому, що газовий гриль не має окремого індикатора про свою роботу.

УВАГА! У всіх випадках роботи газових пальників, як духовки, так і гриля включається вентилятор охолодження корпусу духовки. Після закінчення приготування їжі вентилятор продовжує працювати, поки духовка не охолоне.

MODEL:**EOG603B**

ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗПАЛ ГАЗУ

Пристрій електричного розпалу газу в духовці і в газовому грилі вбудовано безпосередньо в ручку управління температурою духовки. Положення ручки, в яких рекомендується проводити розпал газу в пальниках духовки і гриля на максимумі - ("Max").

УВАГА! Ваша газова духовка забезпечена системою безпеки, тому система електричного розпалу не дозволить розпалити полум'я пальників, якщо дверцята духовки закрита.

Щоб запалити пальник газової духовки необхідно послідовно виконати наступні операції:

- Відкрийте дверцята духовки;
- Злегка натиснувши на ручку управління температурою духовки, поверніть її проти годинникової стрілки до положення «Max»;
- Для включення електричного розпалу натисніть ручку до упору;
- Утримуйте ручку в натиснутому стані не менше 10 секунд, при цьому забезпечується вихід газу з пальника і його горіння, нагрівається термопара і відключає запобіжний клапан, який інакше заблокує подачу газу.

Якщо духовку розпалили, закройте дверцята, ручкою управління температури задайте необхідну температуру і приступайте до готовування їжі.

УВАГА! Електричний розпал не повинен бути натиснутим протягом більш ніж 15 секунд.

Якщо пальник не включився протягом 15 секунд, тримайте дверцята духовки відкриті протягом як мінімум 1 хвилини, після чого повторіть спробу запалити газ, натиснувши ручку до упору.

УВАГА! При першому після установки газової духовки електричному розпалі, нормальним є розпал з використанням декількох спроб через можливу наявність повітря в підвідній газовій трубі.

Щоб запалити пальник газового гриля повторіть операції, описані вище, з тією лише різницею, що ручку управління температурою духовки необхідно повернути за годинниковою стрілкою до положення



піктограми (гриль).

MODEL:**EOG603B**

РЕЖИМИ (ФУНКЦІЇ) ДУХОВКИ



ВКЛЮЧЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ

При включенні цієї функції включається лампа підсвічування в духовці. Дану функцію можна використовувати при чищенні, так як нагрівальні елементи можуть бути не задіяні. Перемикач режимів роботи духовки влаштований таким чином, що в інших режимах: рожен, електричний гриль освітлення духовки залишається включеним.




РОЖЕН

Готувати їжу в цьому режимі можна з використанням нижнього газового пальника духовки або гриля (газового або електричного залежно від Вашої моделі духової шафи).

Перш ніж включати даний режим необхідно провести такі підготовчі операції:

- Вставте на нижній рівень духовки деко (піддон) для збору жиру з невеликою кількістю води;
- Насадіть курку, шматок м'яса або будь-який інший продукт, який можна готувати на рожні, і закріпіть його двома вилками рожна;
- Встановіть рамку рожна на середній, 3-й рівень духовки;
- Помістіть на неї рожен, вставивши його гострий кінець в спеціальний отвір моторчика в задній стінці духовки; отвір приховано за спеціальною захисною планкою, яку необхідно відвести в сторону.
- Відкрутіть і зніміть ручку рожна.

Всі підготовчі операції виконані і, можна включати рожен, встановивши ручку перемикача режимів роботи духовки у відповідне положення.



ВКЛЮЧЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРА (РЕЖИМ КОНВЕКЦІЇ)

На задній стінці духової шафи розташований вентилятор. Він сприяє циркуляції і рівномірному розподілу гарячого повітря всередині. Цей режим дозволить Вам одночасно готувати продукти на різних рівнях без взаємопроникнення запахів. Вентилятор конвекції - його можна використовувати в комбінації з газовим пальником (режим конвекції) або без нього (традиційний режим).



ВИМКНУТО

У цьому положенні перемикача освітлення духовки, мотор рожна, електричного гриля і конвекційного вентилятора вимкнені.

MODEL:**EOG603B**

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ У ДУХОВЦІ ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Увага! Каструлі, жароміцні сковороди і алюмінієві лотки завжди встановлюйте на деко та решітки, вставлені в напрямні. При нагріванні харчових продуктів в камері духової шафи утворюється пар, як у чайнику. Потрапляючи на скло дверцят, пар конденсується з утворенням крапель води.

Щоб зменшити конденсацію, завжди протягом 10 хвилин виконуйте попередній нагрів порожнього духової шафи.

Після кожного приготування їжі рекомендуємо стерти краплі води з поверхонь духової шафи.

Середній рівень забезпечує найкращий розподіл тепла. Для збільшення пропікання низу встановіть решітку на нижчий рівень. Для збільшення пропікання зверху встановіть решітку на більш високий рівень.

- ступінь рум'янцю низу продукту залежить від матеріалу і покриття деко. Емальований, темний посуд, що має антипригарне покриття, збільшує ступінь пропікання низу продуктів, в той час як блискучий алюмінієвий або полірований посуд зменшує її, оскільки відбиває тепло.
- завжди встановлюйте посуд по центру решіток для забезпечення рівномірного пропікання / прожарювання продуктів.
- встановлюйте посуд на деко відповідного розміру, щоб уникнути падіння продуктів на дно духовки і полегшення його чистки.
- не встановлюйте тарілки, форми для випічки або деко безпосередньо на дно духовки, оскільки воно сильно нагрівається і посуд може бути пошкоджений.

ПРИ ВИПІКАННІ:

Пироги і борошняні кондитерські вироби зазвичай вимагають середньої температури (150°C - 200°C), тому необхідно попередньо прогріти духову шафу протягом приблизно 10 хвилин. Не відкривайте дверцята духовки, поки не пройде 3/4 часу випікання. Печиво з пісочного тіста випікається в знімних формах або на деко протягом 2/3 від загального часу приготування, а потім накладається верхній шар, перед тим як закінчувати випікання. Подальший час випікання залежить від виду та кількості верхнього шару або начинки. Бісквітне тісто має насилиу віddілятися від ложки. Час випікання може бути збільшено (хоча і необов'язково) при надмірній кількості рідини. Якщо в той же самий час в духову шафу додається кілька деко з пирогами або бісквітами, то між ними потрібно залишити вільним один рівень. Якщо в той же самий час в духову шафу додається два деко з пирогами або бісквітами, то їх потрібно поміняти місцями і повернути іншою стороною приблизно через 2/3 від загального часу приготування.

MODEL:**EOG603B**

ЖАРЕННЯ

- Не смажте частини туш вагою менше 1 кг. Шматки меншого розміру стають при смаженні занадто сухими.
- Темне м'ясо, яке має бути добре просмаженим зовні, але середньо або слабо просмаженим всередині, слід смажити при більш високій температурі (200-250 ° С).
- Для смаження білого м'яса, птиці та риби потрібно, навпаки, більш низька температура (150-180 ° С).
- Якщо час приготування невеликий, то інгредієнти для соусу або підливи повинні бути додані в посуд для смаження ще на початку. Їх також можна додати в останні півгодини.
- Ростбіф та філе, які повинні залишатися рожевими всередині, слід смажити при підвищеної температурі протягом більш короткого часу.
- Якщо Ви готуєте м'ясо прямо на решітці духовки, вставте на більш низький рівень духовкої шафи деко для збору стікаючого соку. Щоб з м'яса не витік сік, дайте йому постояти не менше 15 хвилин. Для зменшення концентрації диму в духовій шафті рекомендуємо підлити в посуд для смаження трохи води. Перед подачею на стіл страви його можна тримати в духовій шафті при мінімальній температурі.

ЧАС ПРИГОТУВАННЯ

Параметри часу приготування харчових продуктів можуть бути різними, залежно від складу, різноманітності інгредієнтів і вмісту рідини в конкретних стравах. Рекомендуємо записувати установки, що використовуються Вами при перших експериментах з варіння або смаження тих чи інших продуктів, щоб придбати необхідний досвід для приготування тих же страв у майбутньому. Тоді, спираючись на власний досвід, Ви зможете відкоригувати значення, наведені в таблицях.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДО ТАБЛИЦІ ПРИГОТОВУВАННЯ:

У таблиці приготування наведені дані про температуру, рівень і час приготування. Значення часу є орієнтовними, оскільки залежать від виду, ваги і якості продуктів.
Приготування м'яса, птиці та риби економічно тільки при вазі більше 1кг. При приготуванні великих шматків м'яса в духовці може утворюватися велика кількість пару та конденсату на дверцятах духовки. Це нормально і не впливає на роботу приладу.

По закінченні приготування насухо протріть дверцята та скло дверцят.

MODEL:**EOG603B**

ТАБЛИЦЯ ВИПІКАННЯ І СМАЖЕННЯ

Час приготування не включає в себе попередній нагрів. Порожню духову шафу завжди попередньо розігрівайте протягом 10 хвилин.

Вид блюда	Темп., °C	Рівень напрямних	Час приготування, хв..	Примітка
м'ясо і птиця				
яловичина з кісточкою	160	2-3	20,+20 на кожні 400г	
яловичина без кісточки	190	2-3	25,+25 на кожні 400г	
баранина	160	2-3	20/25,+20/25 на кожні 400г	
свинина	175	2-3	25,+25 на кожні 400г	
курка	225	2-3	30,+30 на кожні 400г	
качка	190	2-3	40,+40 на кожні 400г	
індичка	180	2-3	30,+30 на кожні 400г	
сотейник	135	2-3		
овочева запіканка	160	2	/	залежно від овочів
випічка				
фруктовий відкритий пиріг	175	2	35	
фруктовий пиріг	175	2-3	35	
пиріжки листкові	200	2-3	20	
пиріг з заварного тіста	190	2-3	25-30	
пироги з варенням	200	2-3	30-40	алюмінієва форма 26 см на решітці
пудинги				
заварний крем у водяній бані	135	2-3	60-75	
торт зі збитими вершками і фруктами	135	2-3	90	
пироги				
фруктовий торт	150	2-3	150-170	у формі 20 см на решітці
мала випічка	160	3	30-40	
хліб				
400-грамові буханки	200	2-3	40-50	на алюмінієвому піддоні
800-грамові буханки	200	2-3	50-60	на алюмінієвому піддоні
здобні і прості булочки	200	2-3	15-20	
бісквіти	190	2-3	25-35	

MODEL:**EOG603B****ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ НА РОЖНІ**

Час приготування не включає в себе попередній нагрів.
Порожню духову шафу завжди попередньо розігрівайте протягом 10 хвилин.

Страва	Кількість	Рівень решітки	Температура, °C	Час приготування, хв..
Птиця	1000	2	Макс.	50/60
Жарке	800	2	Макс.	50/60

**ПРИГОТУВАННЯ НА ГРИЛІ**

Час приготування не включає в себе попередній нагрів.
Порожню духову шафу завжди попередньо розігрівайте протягом 10 хвилин.

Блюдо	Кількість		Приготування на грилі		Час приготування, хв..	
	Шт	г	Рівень напрямних	Температура, °C	Перша сторона	Друга сторона
яловиче філе	4	800	3	Макс.	12-15	12-14
біфштекси	4	600	3	Макс.	10-12	6-8
сосиски	8	-	3	Макс.	12-15	10-12
свині відбивні	4	600	3	Макс.	12-16	12-14
курка (напівтушка)	2	100 0	3	Макс.	30-35	25-30
курка (грудка)	4	400	3	Макс.	12-15	12-14
гамбургер	6	600	2	Макс.	13-15	12-14
риба (філе)	4	400	3	Макс.	12-14	10-12
сандвічі	4-6	-	3	Макс.	5-7	/
тости	4-6	-	3	Макс.	2-4	2-3

Наведені тут значення температури є орієнтовними. Користувач може коригувати параметри температури відповідно до особистих переваг.


СМАЧНОГО!

MODEL:**EOG603B****РУЧНИЙ РОЗПАЛ ГАЗУ**

При відсутності електророзжливлення або несправності електричного розпалу вогонь в духовці можна запалити вручну.

Для цього:

- Відкрийте дверцята духовки;
- Злегка натиснувши на ручку управління температурою духовки, поверніть її проти годинникової стрілки до положення «**max**»;
- Натисніть ручку до упору;
- Утримуючи ручку натиснутую піднесіть запалений сірник до отвору пальники духовки.



- Утримуйте ручку в натиснутому стані не менше 10 секунд, при цьому забезпечується вихід газу з пальника і його горіння, нагрівається термопара і відключає запобіжний клапан, який інакше заблокує подачу газу;
- Як тільки вогонь спалахне, закройте дверцята духовки, встановіть задану температуру приготування їжі і приступайте до готовування.

Щоб вручну запалити пальник газового гриля (у деяких моделях) повторіть операції, описані вище, з тією лише різницею, що ручку управління температурою духовки необхідно повернути за годинниковою стрілкою до положення піктограми і сірник піднести до пальника газового гриля.

Увага! Якщо з якихось причин полум'я пальника несподівано згасне, не хвилюйтесь, автоматика Вашої духовки перекриє надходження газу до пальника. Щоб знову запалити газ виконайте процедури, описані в пунктах «Електричний розпал газу» або «Ручний розпал газу».


MODEL:**EOG603B**

ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНОГО ЕКРАНУ

При приготуванні їжі із застосуванням газового гриля дверцята духовки рекомендується тримати відчиненими. У цьому випадку нагріте повітря, виходячи з духовки, може нагрівати ручки управління духовкою і меблі, в яку вбудована духовка.

Щоб зменшити вплив гарячого повітря на органи управління духовкою і навколоїшні кухонні меблі встановіть захисний екран, як показано на рис.

Увага: перед першим використанням духовки ми рекомендуємо прожарити порожню духовку, встановивши ручку Установки Температури в максимальне положення. Потім відкрийте дверцята духовки і провітріть кімнату, щоб видалити запах мастильних речовин, що використовуються для консервації обладнання під час його зберігання до установки.



Попередження: помістіть деко на дно духовки, коли використовуєте гриль або рожен. Це допоможе зібрати жир. У всіх інших випадках готовьте їжу тільки на решітці або деку, вставляючи їх по напрямних. Ні в якому разі не розташуйте посуд (блуда, алюмінієву фольгу і т.д.) на дні духовки - це може пошкодити емалеве покриття.

Широкий діапазон функцій духовки дозволяє приготувати їжу найкращим способом. З часом Ви придбаєте власний досвід, який дозволить найбільш повно використовувати можливості обладнання.

MODEL:**EOG603B****ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД**

Акуратність користувача і підтримка духовки в чистоті, і її правильне утримання значною мірою продовжують термін її безаварійної роботи. Зверніть особливу увагу на те, щоб духовка перебувала у вимкненому стані.

Чищення можна робити тільки після того, як духовка та приладдя охолонуть.

Для очищення духовки не використовуйте очищувачі високого тиску і пароструминні очищувачі, так як це може викликати коротке замикання і привести до удара електричним струмом.

ВНУТРІШНЯ ПОВЕРХНЯ ДУХОВКИ

- Для очищення внутрішніх поверхонь духової шафи використовуйте ганчірку і м'який засіб для чищення або теплу мильну воду.
- Не використовуйте грубі шліфувальні подушечки або чистячі губки.
- Для видалення стійких забруднень використовуйте спеціальний засіб для чищення духових шаф.
- Не використовуйте для чищення абразивні речовини, наждачний папір, мочалки зі сталевого дроту або інші абразивні матеріали. Після миття камери духовки її слід витерти насухо.

ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ ДУХОВКИ

- Для очищення зовнішніх поверхонь духової шафи використовуйте ганчірку і м'який засіб для чищення або теплу мильну воду.
- Витирайте насухо кухонним папером або сухим рушником.
- Ніколи не використовуйте металеві мочалки, їдкі та абразивні чистячі засоби для очищення передніх поверхонь духової шафи з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Скло акуратно протріть м'якою тканиною або серветкою з мікроволокна, змоченою м'яким засобом для чищення скла.
- При проведенні чистки духовки її дверцята можна зняти. Ви зможете це зробити керуюся інструкціями на наступній сторінці.

ПРИЛАДДЯ

Мийте весь посуд та приладдя після КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ і протирати їх насухо кухонним рушником.

ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ ОЧИСТКИ МОЖНА замочити їх у теплій мильній воді на 30 хвилин.

Про зняття напрямних і дверці Ви зможете знайти в інших розділах даного керівництва.

ЗМАЩЕННЯ ГАЗОВИХ КРАНІВ

З часом газові крани можуть почати застравати і погано обертатися. У цьому випадку, вони повинні бути очищені зсередини і змащені.

УВАГА! Ця процедура повинна виконуватися тільки кваліфікованим технічним персоналом.

MODEL:**EOG603B**


ЗНЯТТЯ ДВЕРЦЯТ

Для більш зручного доступу до камери духовки і її чищення можна зняти дверцята і напрямні для деко і гриля.

УВАГА! Не приступайте до чищення дверцята до тих пір, поки скляні панелі не охолонуть. При недотриманні цієї вимоги скляна панель може лопнути.

Для зняття потрібно її повністю відкрити, підняти запобіжник, що знаходиться в петлі. Після цього дверцята злегка прикрити, підняти і висунути вперед.

Для установки дверцят в плиту повторити дії у зворотній послідовності. При установці слід звернути увагу на правильне поєднання частин петлі. Після установки дверцят духовки потрібно обов'язково опустити запобіжник. В іншому випадку, при спробі закриття дверцят можуть бути пошкоджені петлі.



Відсуньте запобіжники петель і зніміть дверцята

Для чищення скла дверцят використовуйте неабразивні губки та чистячі засоби, потім витріть насухо м'якою ганчіркою. Не використовуйте тверді абразивні матеріали або гострі металеві скребки, які можуть подряпати поверхню і розбити скло.

ПЕРЕВІРКА УЩІЛЬНЕННЯ

Регулярно перевіряйте стан ущільнення навколо дверцят духовки. У разі пошкодження ущільнення звертайтеся в найближчий центр технічного обслуговування. Не рекомендується користуватися духовкою з пошкодженим ущільненням.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

MODEL:

EOG603B

Пальник	Тип газу та тиск	Розмір інжекторів	Потужність
Позначення	мбар	1/100 мм	Вт
Нижній, верхній	Зріджений газ (LPG) 28 mbar	97	1800
	Природний газ (NG) 20mbar	70	1800

Номінальна напруга: 220 ~ 240V ~ / 50 Гц 50Вт

Параметри лампи освітлення:

Лампа розжарювання патрон E14, 230 В, 25 Вт, 300 ° С.

КЛАС ПРИЛАДУ 3

Параметри газопостачання:

Природний газ G20 (2H) / 20 мбар

Розміри духовки (ШИРИНА / ГЛУБИНА / ВИСОТА)

595/545/595 мм

Об'єм духовки: 58 літрів *

Відповідає нормативам EN 60335-1, EN 60335-2-6.

* Згідно EN 50304 обсяг залежить від оснащення духовки.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

При зверненні в центр сервісного обслуговування повідомте модель виробу, номер тех. паспорта (серійний №). Ці дані ви знайдете на таблиці розташованій на виробі або в інструкції.

Ваша нова духовка має гарантійний термін.

Зберігайте з цією довідкою чек, або транспортну накладну, які служать для підтвердження покупки і дати покупки Вашого приладу, а також заповнений гарантійний талон.

У разі звернення у сервісний центр пред'явіть дані документи уповноваженому персоналу.

Протягом гарантійного періоду ремонт приладу може робити тільки фахівець авторизованого сервісного центру!

При недотриманні даної процедури, сервісний центр може вимагати з Вас плату за будь-який необхідний ремонт.

Виробник не несе відповідальності за помилки друку, які можуть міститися в інструкціях, і залишає за собою право поліпшення якості власних виробів, зберігаючи незмінними основні технічні характеристики.



«Günter & Hauer GmbH»
www.gunter-hauer.de

Tel: +49 (2253) 960839
 Email: info@gunter-hauer.de

Postfach 1268,
 53896 Bad Münstereifel,
 Deutschland