

Günter & Hauer

UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВБУДОВАНА МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ



EOK 2602 BL Inverter

Дякуємо Вам за довіру та придбання продукції

GÜNTER & HAUER

*Ця інструкція була розроблена,
щоб полегшити користування приладом.*

*Вона допоможе ознайомитись
із новою технікою якомога швидше.*

Переконайтеся, що Ви отримали прилад без ушкоджень.

*При виявленні пошкоджень зверніться, будь ласка, до тієї
торговельної організації, де Ви здійснили придбання.*

Інструкції з експлуатації також доступні на нашому сайті:

www.gunter-hauer.ua

ЗМІСТ

| | |
|--------------------------------|----|
| 1) Заходи безпеки..... | 4 |
| 2) Чищення..... | 8 |
| 3) Деталі та приладдя..... | 11 |
| 4) Інструкції з монтажу..... | 13 |
| 6) Панель керування..... | 17 |
| 7) Експлуатація..... | 18 |
| 8) Усунення несправностей..... | 23 |

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

- Ні за яких обставин не слід включати піч з відчиненими дверцятами, ламати блокувальні фіксатори або вставляти будь-які предмети в отвори для блокувальних фіксаторів.
- Не допускайте потрапляння сторонніх предметів між дверцятами і передньою поверхнею печі, а також накопичення частинок їжі або осаду мийного засобу на ущільнюючих поверхнях.
- **УВАГА: Не використовуйте піч у разі пошкодження дверцят та/або поломки її деталей (петлі, замки) чи ущільнювачів. Усі ремонтні роботи і регулювання у мікрохвильовій печі повинен здійснювати тільки кваліфікований фахівець.**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Модель | EOK 2602 BL Inverter |
| Напруга струму | 230 В~ 50 Гц |
| Потужність мікрохвиль | 1450 Вт |
| Номінальна потужність мікрохвиль | 900 Вт |
| Потужність грилю | 1000 Вт |

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути виникнення пожежі, ураження струмом, травм або впливу електромагнітного випромінювання печі, під час експлуатації приладу дотримуйтесь основних вимог з безпеки, описаних нижче:

1. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеку.

2. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення приладу не повинне виконуватися дітьми без нагляду.
3. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, заміна пошкодженого кабелю живлення повинна виконуватись виробником, співробітником сервісної служби або іншим кваліфікованим фахівцем.
4. УВАГА: перед заміною лампи переконайтеся, що прилад вимкнено, щоб уникнути ураження електричним струмом.
5. УВАГА: Будь-які операції з обслуговування або ремонту, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу електромагнітного випромінювання, повинні виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями.
6. Рідини та продукти не можна нагрівати в герметичних контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.
7. При розігріві їжі в пластиковому або паперовому контейнері стежте за піччю, оскільки можливе займання.
8. Використовуйте лише той посуд, який підходить для використання в мікрохвильовій печі.
9. При появі диму вимкніть пристрій або відключіть його від джерела живлення і залиште дверцята печі закритими, щоб стримати полум'я.
10. Нагрівання в печі ємностей з напоями може призвести до бурхливого кипіння, тому для запобігання виникненню подібних ситуацій слід бути обережним.
11. Для уникнення опіків вміст пляшечок для годування і банок для дитячого харчування перед споживанням слід розмішати або струсити та перевірити їхню температуру.
12. Яйця в шкаралупі та цілі зварені круто яйця не слід розігрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення нагрівання. Також не можна розігрівати герметично закриті пляшки, банки, контейнери, горіхи в шкаралупі і т.д.
13. Піч слід регулярно чистити та видаляти залишки їжі.
14. Якщо не підтримувати чистоту печі, може відбутися пошкодження її поверхні, що несе ризик скорочення терміну служби пристрою, а також виникнення небезпечної ситуації.
15. Прилад не можна чистити за допомогою пароочищувача.

16. Не використовуйте абразивні матеріали, хімічно активні речовини і гострі металеві скребки для чистки скляних дверцят мікрохвильової печі, так як це може стати причиною появи подряпин і тріщин на склі.
17. Цей прилад призначений для домашнього або аналогічного використання, як наприклад: кухонні зони персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах; клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях; фермерські будинки; в закладах проживання типу "ліжко та сніданок".
18. Мікрохвильова піч призначена для розігрівання їжі та напоїв. Сушіння їжі чи одягу та нагрівання грілок, капців, губок, вологої тканини тощо може призвести до травм, займання або пожежі.
19. Під час приготування в мікрохвильовій печі заборонено використовувати металеві контейнери для їжі та напоїв.
20. Щоб уникнути перегрівання, прилад не можна встановлювати за декоративними дверцятами.
21. Мікрохвильова піч призначена для вбудованого використання.
22. Будьте обережні, щоб не зрушити поворотний столик, коли виймаєте посуд із приладу.
23. Поверхні меблів можуть нагріватися.
24. УВАГА: під час використання прилад та його доступні частини нагріваються. Будьте обережні, щоб не торкатися нагрівальних елементів всередині печі.

Увага: Забороняється використовувати мікрохвильову піч без їжі всередині. Це дуже небезпечно!

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ!

ЗАЗЕМЛЕННЯ.

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ

Торкання деяких внутрішніх компонентів може призвести до серйозних травм або навіть смерті.

Не розбирайте цей прилад.

Неправильне використання заземлення може призвести до ураження електричним струмом. Не вставляти штекер в розетку, перш ніж обладнання не буде правильно підключене і заземлене.

Цей прилад повинен бути заземлений. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом.

Цей прилад оснащений заземлюючим кабелем та штекером. Штекер повинен бути вставлений в розетку, яка змонтована належним чином та заземлена.

Якщо Ви не повністю зрозуміли інструкцію щодо заземлення або у Вас виникли сумніви, чи правильно заземлено обладнання, слід звернутися до кваліфікованого електрика чи сервісного спеціаліста з ремонту обладнання.

Якщо необхідно використовувати подовжувач, використовуйте тільки подовжувач із 3-жильним кабелем.

1. Короткий кабель живлення надається, щоб зменшити ризик заплутування чи спіткання.
2. Якщо використовується довгий кабель або подовжувач:
 - Позначена електрична потужність кабеля або подовжувача повинна бути принаймні такою ж високою, як і електрична потужність приладу.
 - Подовжувач має бути заземлений.
 - Довгий кабель слід розташувати так, щоб він не звисав над стільницею чи столом, де діти можуть потягнути за нього або ненавмисно спіткнутися об нього.

ЧИЩЕННЯ

Обов'язково від'єднайте прилад від джерела живлення.

1. Після використання очистіть піч злегка вологою тканиною.
2. Очистіть приладдя звичайним способом у мильній воді.
3. Дверцята, ущільнювач і сусідні частини слід обережно очистити вологою тканиною, якщо вони забруднені.
4. Не використовуйте агресивні абразивні засоби чи гострі металеві скребки для чищення скла дверцят печі, оскільки вони можуть подрпати поверхню.
5. Порада щодо чищення. Щоб легше очистити внутрішні стінки мікрохвильової печі, до яких може торкатися готова їжа, помістіть половинку лимона в миску, додайте 300 мл води та нагрівайте на 100% потужності протягом 10 хвилин. Протріть піч м'якою сухою тканиною.

ПОСУД. НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ

Тільки кваліфікований спеціаліст може виконувати будь-які операції з обслуговування або ремонту, які передбачають зняття кришки, що захищає від впливу електромагнітного випромінювання.

Можливо, є певний неметалічний посуд, який небезпечно використовувати для мікрохвильової печі. Якщо ви сумніваєтесь у придатності посуду, можете перевірити його, дотримуючись наведеної нижче інструкції (тест посуду):

Наливаємо у звичайну склянку без малюнку близько 250 мл води. Розміщуємо її всередині посуду, який потрібно протестувати. Ставимо посуд у мікрохвильову піч. НВЧ вмикаємо на 1 хвилину (не більше) за максимальної потужності. Виймаємо посуд і перевіряємо: вода в склянці має бути гарячою, а посуд, в якому знаходилась склянка, нагрітися не повинен. Посуд, який став гарячим у процесі експерименту, непридатний для мікрохвильової печі!

Посуд, який можна використовувати в мікрохвильовій печі

| Посуд | Примітки |
|--------------------------------|---|
| Посуд для підрум'янювання | Дотримуйтеся вказівок виробника: неправильне використання може призвести до поломки поворотного столика. Слідкуйте, щоб посуд для підрум'янювання не торкався стінок мікрохвильової печі. |
| Столовий посуд | Тільки призначений для мікрохвильової печі. Дотримуйтеся інструкцій виробника. Не використовуйте посуд з тріщинами або сколами. |
| Скляні банки | Завжди знімайте кришку. Використовуйте лише для розігрівання їжі. Більшість скляних банок не є термостійкими і можуть лопнути. |
| Скляний посуд | Лише термостійкий скляний посуд. Переконайтеся, що немає металевих елементів. Не використовуйте посуд з тріщинами або сколами. |
| Пакети для запікання | Дотримуйтеся інструкцій виробника. Не фіксуйте металевою стяжкою. Зробіть прорізи для виходу пари. |
| Паперові тарілки та стаканчики | Використовуйте лише для короточасного приготування/розігрівання. Не залишайте мікрохвильову піч без нагляду під час приготування. |
| Паперові рушники | Використовуйте, щоб накрити їжу для розігріву та для вбирання жиру. Використовуйте під наглядом лише для короточасного приготування. |
| Пергамент | Використовуйте, щоб накрити від розбризкування або загорнути для відпарювання. |
| Пластик | Дотримуйтеся інструкцій виробника. Має бути вказано "Безпечний для використання в мікрохвильовій печі". Деякі пластикові контейнери розм'якшуються, коли їжа всередині нагрівається. Пакети для кип'ятіння та щільно закриті поліетиленові пакети слід розрізати або проколювати, як зазначено на упаковці. |
| Поліетиленова плівка | Тільки призначена для використання в мікрохвильовій печі. Використовуйте, щоб накрити їжу під час приготування, щоб зберегти вологу. Не дозволяйте поліетилену торкатися їжі. |
| Восковий папір | Використовуйте, щоб накрити їжу, запобігти розбризкуванню та зберегти вологу. |

У разі потреби використовуйте лише ті термометри, які призначені для мікрохвильових печей.

Посуд, який не слід використовувати в мікрохвильовій печі

| Посуд | Примітки |
|---|---|
| Алюмінієве деко або посуд із металевою ручкою | Може спричинити виникнення електричної дуги. Перекладіть їжу в посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі. |
| Металевий або оздоблений металом посуд | Метал захищає їжу від мікрохвильової енергії. Металеве оздоблення може спричинити утворення електричної дуги. |
| Паперові пакети | Може спричинити займання в печі. |
| Пінопласт | Під дією високої температури пінопласт може розплавитися та зіпсувати їжу. |
| Дерево | Під час використання в мікрохвильовій печі деревина висихає і може розколотися або тріснути. |


Металеві стяжки можуть спричинити утворення електричної дуги та займання в печі.

ДЕТАЛІ ТА ПРИЛАДДЯ

Зображення нижче є схематичними.

Зовнішній вигляд приладу може дещо відрізнятися.


Вийміть піч та всі матеріали з коробки, а також із порожнини печі. Ваша мікрохвильова піч оснащена наступними елементами:



Решітка грилю (для смаження на грилі стейків, сосисок і для підсмажування хліба).



Інструкція з використання



- A) Вікно дверцят
- B) Дверцята
- C) Панель управління

Перед встановленням переконайтеся, що всю пакувальну та транспортувальну стрічку було видалено. Перед першим використанням приладу для приготування їжі необхідно очистити порожнину мікрохвильової печі та приладдя.

Примітка:

Їжу та контейнери з їжею завжди ставте у відповідний посуд в центрі порожнини для готування.

МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Цей прилад призначений лише для домашнього використання.
2. Мікрохвильова піч призначена лише для вбудованого використання. Прилад не призначений для використання на стільниці або всередині закритої шафи.
3. Будь ласка, дотримуйтеся інструкцій з монтажу.
4. Прилад можна встановити в настінну шафу шириною 60 см.
5. Прилад оснащений дротом зі штекером і повинен підключатися лише до правильно встановленої розетки із заземленням.
6. Напруга в мережі повинна відповідати напрузі, зазначеній на таблиці з технічними даними.
7. Якщо після встановлення електрична вилка більше не доступна, на місці встановлення має бути присутнім багатополюсний роз'єднувальний пристрій із відстанню між контактами щонайменше 3 мм.
8. Не можна використовувати мережеві адаптери та подовжувачі. Перевантаження може призвести до пожежі.
9. Уникайте розливання рідин на поверхні, під якими встановлено прилад.

Під час і після роботи доступні поверхні можуть бути гарячими



ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Перед встановленням уважно прочитайте посібник.

Прилад оснащений електричною вилкою і повинен підключатися лише до правильно встановленої розетки із заземленням. Встановлювати розетку або замінювати кабель може лише кваліфікований електрик, який дотримується відповідних норм. Необхідно встановити багатополіусний вимикач із мінімальною відстанню між контактами 3 мм. Ця вимога недійсна, якщо підключення до електромережі виконується через доступну для користувача розетку із заземленням.

Меблі, в які вбудовують прилад, не повинні мати задню стінку позаду приладу. Необхідно зберегти відстань між стіною та цоколем агрегату зверху. Конкретний розмір зазору вказано на діаграмах.

Мінімальна висота для монтажу: 85 см.

Не закривайте вентиляційні отвори.

Примітка:


Не затискайте та не згинайте кабель живлення

 Гвинт

 Кріплення

 Посібник з монтажу

 Пластична заглушка




ВБУДОВУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Наведені нижче розміри зазначені в міліметрах. Меблі, у які встановлено прилад, повинні бути стійкими до температури 95 °С. Мінімальна висота встановлення — 850 мм.


*Зовнішній вигляд та розміри можуть незначним чином відрізнятися.
Актуальна інформація — на офіційному сайті виробника: www.gunter-hauer.ua*

Меблі для вбудовування




Підготовка ніші


1. Прочитайте інструкцію на прикладеному шаблоні дна мікрохвильової печі (далі «ШАБЛОН»). Покладіть «ШАБЛОН» на дно ніші з урахуванням всіх зазорів.



2. Зробіть позначки на дні ніші згідно відміток «а» в шаблоні.




3. Приберіть шаблон та прикрутіть кріплення за допомогою шурупів.




Встановлення НВЧ


4. Встановіть мікрохвильову піч у підготовлену нішу.
- Переконайтеся, що задня частина печі замкнулася кріпленням.
 - Не перегинайте та не притискайте кабель живлення.










5. Відкрийте дверцята і закріпіть піч до дна ніші за допомогою шурупа, через монтажний отвір.









ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



-  Мікрохвилі
-  Гриль /
комбінований режим
-  Розморожування
за вагою / за часом
-  Автоматичне меню
-  Таймер / годинник
-  Старт / +30 секунд /
Швидке приготування
-  Відміна / Пауза

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Налаштування годинника





- (1) Натисніть  один раз, після чого відобразиться 0:00.
- (2) Натисніть  або  для встановлення годин.
- (3) Натисніть  для підтвердження.
- (4) Натисніть  або  для встановлення хвилин.
- (5) Натисніть  для підтвердження.

Примітки:

Щоб перевстановити годинник, повторіть кроки з 1 до 5.

Годинник відображає час у 24-годинному форматі. Якщо годинник не встановлено, він не працюватиме після подачі живлення.









2. Налаштування кухонного таймера

- (1) Натисніть  двічі, після чого відобразиться 0:00.
- (2) Натисніть  або  для встановлення потрібного часового проміжку (до 95:00).
- (3) Натисніть  для підтвердження. Почнеться зворотний відлік.






3. Приготування у мікрохвильовій печі

Доступні 5 рівнів потужності:

| | | | | | |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Рівень потужності | 100% | 80% | 50% | 30% | 10% |
| Дисплей | P100 | P80 | P50 | P30 | P10 |









- (1) У режимі очікування натисніть  один раз, після чого відобразиться P100.
- (2) Натисніть  повторно (або ж:  чи ) , щоб встановити потрібний рівень потужності. Доступно 5 рівнів.
- (3) Натисніть  , щоб підтвердити рівень потужності.
- (4) Натисніть  або  , щоб встановити час приготування. Максимальне значення часу — 95:00.
- (5) Натисніть  , щоб почати приготування.

4. Приготування з грилем

- (1) Натисніть  один раз, — відобразиться символ **G**.
- (2) Натисніть  для підтвердження.
- (3) Натисніть  або , щоб встановити час приготування. Максимальне значення часу — 95:00.
- (4) Натисніть , щоб почати приготування.





Примітка: зумер подасть звуковий сигнал, щоб нагадати перевернути страву під час приготування на грилі. Якщо не буде здійснено жодної операції, піч продовжуватиме працювати.

5. Комбіноване приготування

- (1) Натисніть  один раз, — відобразиться символ **G**.
- (2) Натисніть  повторно або натисніть  чи , щоб вибрати потрібний режим, — C-1/ C-2 відобразяться по черзі.
- (3) Натисніть , щоб підтвердити режим.
- (4) Натисніть  або , щоб встановити час приготування. Максимальне значення часу — 95:00.
- (5) Натисніть , щоб почати приготування.


| | | |
|------------|----------------|-----------|
| C-1 | Мікрохвилі 55% | Гриль 45% |
| C-2 | Мікрохвилі 36% | Гриль 64% |

6. Розморожування за вагою

- (1) Натисніть * один раз, — на екрані відобразиться **def1**.
- (2) Натисніть  або , щоб вказати вагу страви. Доступний діапазон ваги: від 100 до 2000 г.
- (3) Натисніть , щоб почати розморожування.

Примітка: зумер подасть звуковий сигнал, щоб нагадати перевернути страву під час розморожування. Якщо не буде здійснено жодної операції, піч продовжуватиме працювати.

7. Розморожування за часом

- (1) Натисніть * двічі, — на екрані відобразиться **def2**.

(2) Натисніть — або \oplus , щоб вказати час розморожування. Максимальне значення часу — 95:00.

(3) Натисніть \odot , щоб почати розморожування.

Примітки:

1. Рівень потужності за замовчуванням — P30, і його не можна змінити.
2. Зумер подасть звуковий сигнал, щоб нагадати перевернути страву під час розморожування. Якщо не буде здійснено жодної операції, піч продовжуватиме працювати.

8. Швидке приготування

(1) У режимі очікування натисніть \odot , щоб готувати їжу на 100% рівні потужності протягом 30 секунд. Кожне натискання тієї ж самої клавіші додає 30 секунд, а максимальне значення часу — 95:00.

(2) У режимі очікування торкніться — або \oplus , щоб вказати час приготування на рівні потужності 100%. Потім торкніться \odot , щоб почати приготування.

Примітка: у режимі приготування кожне додаткове натискання \odot може збільшити час приготування на 30 секунд (окрім функцій розморожування за вагою та автоматичного меню).

9. Багатоступеневе приготування

Примітки:

- (1) У багатоступеновому режимі можна встановити два етапи приготування.
- (2) Якщо встановити функцію розморожування, вона автоматично працюватиме на першому етапі.
- (3) Таймер та автоматичне меню не можуть бути одним із етапів багатоступенового приготування.

Приклад: розморозьте страву протягом 5 хвилин, а потім приготуйте її на рівні НВЧ-потужності 80% протягом 7 хвилин.

(1) Натисніть $\ast\Delta$ двічі, — на екрані відобразиться **dEF2**.

(2) Натисніть — або \oplus , щоб вказати час розморожування на рівні 5 хвилин.

(3) Натисніть \approx один раз, після чого відобразиться P100.

(4) Натисніть \approx повторно (або ж — чи \oplus), щоб встановити потужність на рівні P80.

(5) Натисніть \odot , щоб підтвердити рівень потужності.


(6) Торкніться — або \oplus , щоб вказати час приготування на рівні 7 хвилин.

(7) Торкніться \odot , щоб почати приготування.


10. Функція блокування від дітей

Ви можете використовувати цю функцію, щоб вимкнути кнопки на панелі керування та запобігти випадковому увімкненню мікрохвильової печі дитиною.


Щоб активувати блокування:



У режимі очікування натисніть і утримуйте  протягом трьох секунд. Пролунає звуковий сигнал і на екрані з'явиться іконка блокування.

Щоб деактивувати блокування:


У заблокованому стані натисніть і утримуйте  протягом трьох секунд. Пролунає звуковий сигнал.




11. Функція запиту інформації


(1) Якщо годинник встановлено, поточний час відобразиться протягом трьох секунд після натискання  в режимі приготування.



(2) У режимі приготування в мікрохвильовому режимі, у режимі грилю та у комбінованому режимі доторкніться до  або , щоб переглянути рівень потужності або режим приготування. — Ця інформація відобразиться протягом трьох секунд.


12. Автоменю

(1) У режимі очікування натисніть  один раз, на екрані відобразиться **A1**.

(2) Натисніть  повторно або натисніть  або , щоб вибрати потрібне меню. — Доступні 8 варіантів.

(3) Натисніть  для підтвердження.

(4) Натисніть  або , щоб встановити вагу страви.

(5) Торкніться , щоб почати приготування.

| Меню | Вага | Дисплей | Потужність |
|--------------------|-------|---------|------------|
| A1 Автопідігрів | 200 г | 200 g | P100 |
| | 400 г | 400 g | |
| A2 М'ясо | 250 г | 250 g | P80 |
| | 350 г | 350 g | |
| | 450 г | 450 g | |

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-------|------|
| A3 Овочі | 200 г | 200 g | P100 |
| | 300 г | 300 g | |
| | 400 г | 400 g | |
| A4 Паста | 50 г (з 450 г холодної води) | 50 g | P80 |
| | 100 г (з 800 г холодної води) | 100 g | |
| A5 Картопля | 1 (230 г) | 1 | P100 |
| | 2 (460 г) | 2 | |
| | 3 (690 г) | 3 | |
| A6 Риба | 250 г | 250 g | P80 |
| | 350 г | 350 g | |
| | 450 г | 450 g | |
| A7 Напій | 1 чашка (прибл. 120 мл) | 1 | P100 |
| | 2 чашки (прибл. 240 мл) | 2 | |
| | 3 чашки (прибл. 360 мл) | 3 | |
| A8 Попкорн | 50 г | 50 g | P100 |
| | 100 г | 100 g | |

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Не є несправністю | |
|--|--|
| Мікрохвильова піч порушує телевізійне зображення. | Радіотрансляція і телевізійне зображення можуть порушуватися під час роботи мікрохвильової печі. Такі порушення також можуть спостерігатися під час роботи малогабаритного електричного обладнання, наприклад: міксерів, пылесосу та електричного вентилятора. Це нормальне явище. |
| Лампа мікрохвильової печі слабо світить. | Під час приготування в мікрохвильовій печі за низької потужності освітлення печі може бути тьмяним. Це нормально. |
| Пара осідає на дверцятах, гаряче повітря виходить через вентиляційні отвори. | Під час приготування від їжі може йти пара. Більша частина вийде з вентиляційних отворів. Але деяка частина може накопичуватися на дверцятах печі. Це нормально. |

| Несправність | Можлива причина | Усування |
|-----------------------------------|--|--|
| Мікрохвильова піч не включається. | (1) Кабель живлення під'єднано нещільно. | Витягнути штекер і включити його знову через 10 секунд. |
| | (2) Перегорів запобіжник або спрацював автоматичний вимикач. | Замінити запобіжник або повторно включити вимикач. (Виконується кваліфікованим спеціалістом). |
| | (3) Проблема з електричною розеткою. | Перевірити розетку за допомогою іншого електричного обладнання. (Виконується кваліфікованим спеціалістом). |
| Мікрохвильова піч не гріє. | (4) Погано закриті дверцята. | Добре закрити дверцята. |



Спеціальний знак, який зображає перекреслений сміттєвий контейнер, означає, що цей прилад повинен бути утилізований окремо від побутових відходів відповідно до існуючих норм. Ви допоможете уникнути негативних наслідків для навколишнього середовища і здоров'я людей, які можуть бути викликані неправильною переробкою по закінченню терміну використання.

Утилізація приладу повинна проводитися відповідно до чинного природоохоронного законодавства і правил утилізації відходів. Для отримання більш докладної інформації з вторинної переробки цього приладу слід звернутися у відповідне відомство (департамент екології та охорони навколишнього середовища), в службу очищення або в магазин, де Ви придбали прилад.

**ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО НА
ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЯКІ НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ**



Офіційний представник
Günter & Hauer в Україні

www.gunter-hauer.ua
info@gunter-hauer.ua

Служба інформаційної підтримки на території України

0 800 60 44 69